6 お楽しみ情報を閲覧しよう！

1 トップ画面より、右上の新着をカーソルで選択します。



2 画面が切り替わり、情報の一覧が表示されますので、確認したい情報をカーソルで選択します。



3 選択した内容について、スケジュールへの登録や詳細情報の確認が行えます。

7 安心通知を使ってみよう！

電源オン、オフの状況をメールでお知らせします。



1 トップ画面から「安心通知」を選択します。

2 伝言板（理由）を入力すると、安心通知を設定した通知先メールへ送信されます。

3 通知したいメールアドレスをチェックし、「ONにする」を押すと設定が完了します。設定後、定期的に安心通知が送信されます。

8 ご利用をやめる場合

1 トップ画面から「ユーザー設定」を選択します。



2 「基本情報削除」を選択します。

3 削除を実行すると全情報が削除されます。

■ 解約時の注意事項…サービスを停止する際には、必ず、基本情報削除を行ってください。また、削除が完了しますと全ての情報は復元できませんので、ご了承ください。

SDメモリーカードの出し入れ

Smart TV Boxでは、SDメモリーカードで写真・動画・文章・音楽ファイルなどを保存することができます。詳しくは取扱説明書をご覧ください。

扉の開け方

本体側面（左）の扉の上部を引いて開けます。

●縦置きスタンドで設置している場合は、倒れないようにご注意ください。



入れ方

SDメモリーカードの表面（ラベル面）を上にしてまっすぐ奥まで差し込みます。

●SDメモリーカードを挿入しても認識しない場合は、SDメモリーカードをマウントしてください。（↓下記参照）



取り出し方

SDメモリーカードを取り出す場合はSDメモリーカードをマウント解除してください。

●SDメモリーカードにデータを書き込んでいるときはマウント解除できません。



1 SDメモリーカードをマウント解除します。（↓下記参照）

2 カード中央部を押して、カードが少し出てきたら、両端を持って、ゆっくりと引き出します。



――― SDメモリーカードをマウント/マウント解除します。 ―――

①ホーム画面 ▶「メニュー」を押します。▶「設定 / 料金」を選びます。▶「本体設定」を選びます。▶「メモリー容量管理」を選びます。

マウント

②▲▼で「SD カードのマウント」を選び、決定を押します。

マウント解除

②▲▼で「SD カードのマウント解除」を選び、決定を押します。

③▶で「OK」を選び、決定を押します。

■ 本サービスのお問い合わせ窓口　年中無休（9:00～20:00）

携帯電話、一般電話から フリーコール **0077-7075**（無料）

左記番号がご利用になれない場合：0120-174-077
※au以外の携帯電話、一般電話、PHS からもご利用いただけます。

KDDI株式会社

※本資料の画像データやサービス内容は実際と異なる場合がございます。

かぞくカレンダー ご利用ガイド

スケジュール機能

家族のスケジュールをテレビでまとめて見れるから休日の予定づくりにも便利！

伝言板機能

外出先でもスマートフォンからテレビにメッセージを送れるので、いつでも家族にメッセージを残せます！

安心通知機能

外出先でもSmart TV Boxの利用状況を教えてくれるから留守番中のおばあちゃんの状況も分かって安心！

ダイレクト起動機能

リモコンのカレンダーボタンから起動できるから家族の毎日の予定をすぐに確認できる！

1 まずは、基本情報を登録しよう！

1 リモコンの「カレンダーボタン」または LIVING 画面から起動してください。



2 「登録はこちらから」を押して次の画面へ進んでください。



3 内容をご確認の上、チェックボックスにチェックし、「利用規約に同意して設定へ」を押してください。



4 基本情報を入力し、「登録内容確認」を押してください。※登録いただいたメールアドレスについて、設定の完了通知および変更通知を送付します。



5 基本情報を確認し、「登録」を押して、次へ進んでください。仮登録が完了し、登録されたメールアドレスへ仮パスワードをお送りします。



6 仮パスワードを入力し「登録」を押すと、基本情報登録が完了します（基本情報登録が完了しますと、カレンダーのログインIDが先に設定したメールアドレスへ通知されます。また、メールにてパスワード変更をお勧めしています）。

7 以上で登録が完了です。仮パスワードは引き続きご利用いただくことができますが、こちらの画面で仮パスワードを変更いただくことをお勧めしています。

必ずご確認ください

①登録いただいたメールアドレスへ完了通知または変更通知を送付いたしますので、大切に保管してください。

②引っ越しや故障交換などにより、Smart TV Boxを交換した場合に、完了通知が残っていれば、ログイン画面からカレンダーログインIDを入力することで、カレンダーのご利用状況を引き継ぐことができます。

③基本情報登録完了後、仮パスワードを覚えやすいパスワードへ変更することをお勧めします。

※設定変更都度、変更通知がメールで送付されるので、大切に保管してください。

2 更新通知を設定しよう！

新しい情報が届いたら、Smart TV BoxのINFOランプが点灯し、いち早くお知らせします。

1 基本情報変更画面から「設定」を選択し、更新通知の設定を行います。



2 「更新通知設定」を押して設定画面へ進んでください。



3 各項目のON/OFFを設定すると、その設定が反映されます。初期値はOFFです。

3 伝言板や安心通知を利用する家族を設定しよう！

❶基本情報の登録で入力するメールアドレスと、❸で入力するメールアドレスは異なっていても構いません。

1 設定画面から、ユーザー設定へ進んで、ユーザー追加を行ってください。



2 各項目を入力し、「次へ」を押してください。スマートフォンなどでスケジュールの追加や確認を行う場合は、利用しているメールアドレスを設定してください。

3 入力内容を確認し、「次へ」を押してください。



4 各情報の受信設定及び更新通知を設定し、「確認」を押してください。



5 ユーザー設定が完了すると、設定したメールアドレスへスマートフォンサイトのログイン情報が送付されます。



6 メールが届かない場合は、スマートフォンまたは各種メールの受信設定を確認し、「メール再送」をお試しください。@以下は、@stb-calendar.jpから届きます。

スマートフォンから、伝言やスケジュールの登録ができます。

● 削除ボタンから、ユーザー登録の削除が行えます。
● 推奨機種…Android™ OS 2.2 以上（海外メーカーを除く）に搭載されている標準ブラウザ、及びiOSに搭載されている標準ブラウザを動作対象としています。
※対応機種であっても、エラーが発生する場合があります。 ※Androidは Google Inc.の商標です。

4 スケジュールを入力してみよう！

1 トップ画面に表示されているカレンダーより入力する日付をカーソルで選択します。



2 タイトルや時間・内容を選び、リモコンを利用して入力し、「確認」を押してください。

3 「はい」を選択して完了します。入力が完了しますと、カレンダーにスケジュールが表示されます。また、通知設定がされている場合は通知メールが送信されます。

5 伝言板で家族にメッセージを残そう！

1 トップ画面から伝言板をカーソルで選択します。



2 伝言板へ残す内容を入力して、「確認」を押してください。

3 メッセージを入力完了後、送付先を選択します。確認画面で問題ないことを確認し、「はい」を選択すれば登録完了です。